



- 59. 뒷무대장치용 3 (#3 REAR STAGE SET BATTEN)
- 58. 뒷무대조명용 (REAR STAGE LIGHT BATTEN)
- 57. 뒷무대장치용 2 (#2 REAR STAGE SET BATTEN)
- 56. 뒷무대장치용 1 (#1 REAR STAGE SET BATTEN)
- 55. 검정하늘막 (BLACK CYCLORAMA)
- 54. 하늘막 (CYCLORAMA)
- 53. 장치용 36 (#36 SET BATTEN)
- 52. 장치용 35 (#35 SET BATTEN)
- 51. 장치용 34 (#34 SET BATTEN)
- 50. 하늘막상단조명 (UPPER CYC. LIGHT)
- 49. 장치용 33 (#33 SET BATTEN)
- 48. 장치용 32 (#32 SET BATTEN)
- 47. 후면음향반사판 (ACOUSTICAL SHELL-BACK WALL)
- 46. 장치용 31 (#31 SET BATTEN)
- 45. 장치용 30 (#30 SET BATTEN)
- 44. 장치용 29 (#29 SET BATTEN)
- 43. 조명용 4 (#4 LIGHT BATTEN)
- 42. 장치용 28 (#28 SET BATTEN)
- 41. 장치용 27 (#27 SET BATTEN)
- 40. 천장음향반사판 3 (#3 ACOUSTICAL SHELL-CEILING)
- 39. 측면음향반사판 5.6 (#5.6 ACOUSTICAL SHELL-SIDE WALL)
- 38. 장치용 26 (#26 SET BATTEN)
- 37. 장치용 25 (#25 SET BATTEN)
- 36. 장치용 24 (#24 SET BATTEN)
- 35. 장치용 23 (#23 SET BATTEN)
- 34. 장치용 22 (#22 SET BATTEN)
- 33. 장치용 21 (#21 SET BATTEN)
- 32. 조명용 3 (#3 LIGHT BATTEN)
- 31. 장치용 20 (#20 SET BATTEN)
- 30. 장치용 19 (#19 SET BATTEN)
- 29. 장치용 18 (#18 SET BATTEN)
- 28. 장치용 17 (#17 SET BATTEN)
- 27. 천장음향반사판 2 (#2 ACOUSTICAL SHELL-CEILING)
- 26. 측면음향반사판 3.4 (#3.4 ACOUSTICAL SHELL-SIDE WALL)
- 25. 장치용 16 (#16 SET BATTEN)
- 24. 장치용 15 (#15 SET BATTEN)
- 23. 장치용 14 (#14 SET BATTEN)
- 22. 장치용 13 (#13 SET BATTEN)
- 21. 조명용 2 (#2 LIGHT BATTEN)
- 20. 장치용 12 (#12 SET BATTEN)
- 19. 장치용 11 (#11 SET BATTEN)
- 18. 장치용 10 (#10 SET BATTEN)
- 17. 장치용 9 (#9 SET BATTEN)
- 16. 장치용 8 (#8 SET BATTEN)
- 15. 장치용 7 (#7 SET BATTEN)
- 14. 천장음향반사판 1 (#1 ACOUSTICAL SHELL-CEILING)
- 13. 측면음향반사판 1.2 (#1.2 ACOUSTICAL SHELL-SIDE WALL)
- 12. 장치용 6 (#6 SET BATTEN)
- 11. 장치용 5 (#5 SET BATTEN)
- 10. 장치용 4 (#4 SET BATTEN)
- 09. 조명용 1 (#1 LIGHT BATTEN)
- 08. 장치용 3 (#3 SET BATTEN)
- 07. 장치용 2 (#2 SET BATTEN)
- 06. 장치용 1 (#1 SET BATTEN)
- 05. 안방 (HOUSE CURTAIN)
- 04. 장치용 1 (#1 SET BATTEN)
- 03. 방화막 (SAFETY CURTAIN)
- 02. 방화선 (ZERO LINE)
- 01. 앞무대조명 (APRON LIGHT)
- 01. 앞무대장치용 (APRON SET BATTEN)